

USB WEBカメラ UCAM-K30Hシリーズ ソフトウェアガイド

このたびは、USB Web カメラ“UCAM-K30H”シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このマニュアルでは付属の「ドライバ CD-ROM」の内容とビデオチャットを楽しむためのソフトウェアについて説明しています。また、ビデオチャットなどのソフトウェアで画像を調整する手順についても説明しています。
このマニュアルを読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

- ・ Microsoft、Windows®、Windows Live™、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Adobe、Acrobat および Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。
- ・ その他本マニュアルに記載されている商品名 / 社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

ビデオチャットを楽しむには！

ビデオチャットソフトをインストールする

このソフトウェアガイドでは、Windows Vista® および Windows® XP で使用できる次の 3 つのビデオチャットソフトについて説明しています。

- Yahoo! メッセンジャー
- Windows Live™ メッセンジャー
- Skype

活用ガイド(PDF マニュアル)を見る

活用ガイドでは、ビデオチャットソフトのインストール方法や簡単な使い方を説明しています。

「ビデオチャットソフト」と「活用ガイド」は本製品の「ドライバ CD-ROM」に収められています。
お使いの Windows のバージョンにあわせて以降の説明をご覧ください。

Windows Vista® でビデオチャットを楽しむ

「ドライバ CD-ROM」にアクセスするには

1. 「ドライバ CD-ROM」を CD-ROM ドライブに入れます。
2. 自動的に「ドライバ CD-ROM」の内容が表示されます。



活用ガイドを見る

次の手順で活用ガイドをご覧になれます。


- ※ 活用ガイドをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。

1. 「manual」フォルダをダブルクリックします。
「manual」フォルダの内容が表示されます。
- ・ Windows Live™ メッセンジャー 編
 - ・ Yahoo! メッセンジャー 編
 - ・ Windowsムービーメーカー 2 編
 - ・ 困ったときは編



ビデオチャットソフトをインストールする


● Yahoo! メッセンジャー

1. 「yahoo」フォルダを開いて、 「msgr7jp (.exe)」をダブルクリックします。
インストールプログラムが起動します。



インストール方法および使いかたについては「manual」フォルダ内の「活用ガイド Yahoo! メッセンジャー編」をご覧ください。

● Windows Live™ メッセンジャー

1. 「wlm」フォルダを開いて、 「setup (.bat)」をダブルクリックします。
2. 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「続行」をクリックします。
インストールプログラムが起動します。



3. 画面の指示にしたがって、インストールを続けます。



使いかたについては「manual」フォルダ内の「活用ガイド Windows Live™ メッセンジャー編」をご覧ください。

● Skype

Skype のインストールプログラムのダウンロード、インストール方法や使い方については、「Excite & Skype」の web サイトをご覧ください。


Excite & Skype オフィシャルサイト

<http://skype.excite.co.jp/>

Windows® XP でビデオチャットを楽しむ

「ドライバ CD-ROM」にアクセスするには

1. 「ドライバ CD-ROM」を CD-ROM ドライブに入れます。
2. スタートメニューから「マイ コンピュータ」をクリックします。
3. 手順 1 で CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルクリックします。
CD-ROM の内容が表示されます。




活用ガイドを見る

次の手順で活用ガイドをご覧になれます。

- ※ 活用ガイドをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。


1. 「manual」フォルダをダブルクリックします。
「manual」フォルダの内容が表示されます。
- ・ Windows Live™ メッセンジャー 編
 - ・ Yahoo! メッセンジャー 編
 - ・ Windowsムービーメーカー 2 編
 - ・ 困ったときは編



ビデオチャットソフトをインストールする


● Yahoo! メッセンジャー

1. 「yahoo」フォルダを開いて、 「msgr7jp (.exe)」をダブルクリックします。
インストールプログラムが起動します。




インストール方法および使いかたについては「manual」フォルダ内の「活用ガイド Yahoo! メッセンジャー編」をご覧ください。

● Windows Live™ メッセンジャー

1. 「wlm」フォルダを開いて、 「setup (.bat)」をダブルクリックします。
インストールプログラムが起動します。



2. 画面の指示にしたがって、インストールを続けます。



使いかたについては「manual」フォルダ内の「活用ガイド Windows Live™ メッセンジャー編」をご覧ください。

● Skype

Skype のインストールプログラムのダウンロード、インストール方法や使い方については、「Excite & Skype」の web サイトをご覧ください。

Excite & Skype オフィシャルサイト

<http://skype.excite.co.jp/>

スチルシャッターで静止画撮影をする

「amcap」を使用して、静止画を撮ることができます。


1. スタートメニューから「すべてのプログラム」-「ELECOM UCAM-K30 Series」-「amcap」を選択し、amcap を起動します。



2. 本製品のスチルシャッターを押し、静止画撮影用のウィンドウ「StiCap」を開きます。



3. メニューバーの「サイズ」をクリックし、お好みの解像度を選びます。



※ 640 × 480 以上の解像度は、補完処理により拡大された画像です。

4. 右上の「×」をクリックして、一旦静止画撮影用のウィンドウを閉じます。

※ この時点でサイズの設定が反映されます。

5. 改めてスチルシャッターを押し、静止画を撮影します。



6. 「ファイルとして保存」をクリックします。



7. 「ファイル名」を入力して「保存(S)」をクリックします。




画像を調整する

画像を調整する

ビデオキャプチャソフトやビデオチャットソフトから、Web カメラの設定画面を呼び出すことができます。設定画面では、明るさやホワイトバランスなどの調整や画像のサイズを調整できます。

「カメラコントロールページ」 プロパティ



イメージコントロール

- ・「**ミラー反転**」
映像を横方向に反転します。
- ・「**垂直反転**」
映像を縦方向に反転します。
- ・「**逆光補償**」
逆光のときの被写体の暗さを補正します。
- ・「**明るさ**」
明るさを調整します。
- ・「**コントラスト**」
暗い部分と明るい部分の差がはっきりした映像になります。
- ・「**ガンマ**」
カメラ映像のガンマ値を設定します。
- ・「**彩度**」
彩度を調整します。
- ・「**シャープ**」
カメラ映像の輪郭を際立たせます。

ホワイトバランス

ホワイトバランスを設定します。[自動]チェックボックスをチェックするとホワイトバランスを自動で設定します。

効果


カメラの画像にエフェクトをかけて表示できます。

正常



浮き出し

- ・画面をエンボス調にします。



モノクロ

- ・画面をモノクロにします。




セピア

- ・画面をセピア調にします。




スケッチ

- ・スケッチブックにデッサンしたような調子にします。



露出過度

- ・ソラリゼーション効果を出した画面にします。



ネガティ


- ・ネガフィルムの表示にします。



画像サイズを変更する

画像サイズを変更します。

ビデオキャプチャソフトやビデオチャットソフトから、[ストリーム形式]タブの出力サイズのプルダウンメニューから解像度を選択します。



モニタの表示解像度より大きいサイズを選択した場合、自動的に画像がモニタの表示解像度未満になるように縮小されますが、その際キャプチャ画像の縦横比が正常に保たれない場合があります。モニタの表示解像度未満のキャプチャサイズを選択してください。

付 録

goo スティック

goo スティックはポータルサイトの goo の機能をブラウザ上から簡単に利用できるツールバーです。「goo スティック」をインストールすると、Internet Explorer のツールバーに便利な検索機能などが追加されます。



goo スティックでは、Web カメラを使用できません。

goo スティックのインストール


goo スティックのインストールプログラムは、「ドライバ CD-ROM」の「goo」フォルダにあります。

次の手順で「goo スティック」をインストールします。

1. 「ドライバ CD-ROM」をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。

・Windows Vista® の場合


2. 自動的に「ドライバ CD-ROM」の内容が表示されます。



CD-ROM の内容が表示されないときは、「スタート」-「コンピュータ」から CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルクリックします。

・Windows® XP の場合

2. 「スタート」-「マイコンピュータ」から CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブをダブルクリックします。「ドライバ CD-ROM」の内容が表示されます。



3. 「goo」フォルダ内の「g」[setup (.exe)]をダブルクリックします。

インストール画面が表示されます。

4. インストール画面に従ってインストールを続けます。

インストールが完了すると自動的に「Internet Explorer」が起動し、インターネットに接続できる環境の時は、アラート機能の設定画面が表示されます。


goo スティックのアンインストール

1. スタートメニューから「コントロールパネル」を選択します。コントロールパネルが表示されます。
2. 以下のいずれかの操作を行います。

- ・Windows Vista® の場合
「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリックします。
- ・Windows® XP の場合
「プログラムの追加と削除」をクリックします。

3. インストールされているプログラムの一覧から「goo スティック」を選択し、「アンインストール」(Windows Vista®)または「削除」(Windows® XP)をクリックし、アンインストールを実行してください。

Windows Vista® で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックします。



goo スティックに関するお問い合わせ先

「goo スティック」に関するお問い合わせは、goo サイト上の「goo ヘルプ」にて承ります。以下の Web サイトの問い合わせフォームにご記入ください。

<https://help.goo.ne.jp/contactssl/contact1.html>

※ goo は、NTT レゾナント株式会社が提供するサービスです。

USB Web カメラ UCAM-K30H シリーズ ソフトウェアガイド
発行 エレコム株式会社
2008 年 6 月 19 日 第 1 版

- ・本マニュアルの著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本マニュアルの内容の一部または全部を無断で複製 / 転載することを禁止させていただきます。
- ・本マニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一不明な点がございましたら、お手数でもエレコム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。